



03-6545000

שערים
מקבוצת מנופי אבי
מחסומים « אוטומטיים » דלתות

גרסה : 1.0
תאריך:
עמוד : 1

הנדון: הוראות שימוש לדיירים - מערכת רמזורים בחניון

ככלל חובתם של הדיירים להישמע להנחיות הרמזורים.

שלושה מצבים קיימים ברמזורים:

1. ירוק – הנסיעה מותרת.
2. אדום – הנסיעה אסורה.
3. אדום מהבהב – הנסיעה אסורה.

דייר שרוצה להיכנס לחניון לוחץ בשלט רחוק על לחצן מס' 1 בלבד.
דייר שרוצה לצאת מהחניון לוחץ בשלט רחוק על לחצן מס' 2 בלבד.

כאשר דייר רוצה לצאת ודולק לו אור אדום ברמזור, חובתו ללחוץ על לחצן מס' 2 בשלט רחוק

ואז יתחלף לו לאור ירוק (יפתחו לו השערים-אם קיימים) ניתן לנסוע במעבר הצר.
אם האדום קבוע יתחלף באדום מהבהב ידע הדייר כי רכב נוסע בנתיב הצר – מנגד .

הערה:

בקר הרמזורים פועל על פי זמנים כמו בכל צומת רמזורים מוכרת, חובתו של כל נהג לפנות את הדרך מעבר צר, בזמן מינימאלי.

[תריסים חשמליים](#)

[דלתות אוטומטיות](#)

[מחסומים חשמליים](#)

[שערים חשמליים](#)