

03-6545000

גרסה : 1.0

תאריך:

15/07/2011

עמוד : 1

הندון: הוראות לנטרול למנוע נגרר תעשייתי דגם ה.ש-105

ההוראות לשימוש בעת הפסקת חשמל או תקלת בלבד, כשהשער סגור ורוצים לאפשר את תנועת הרכבים בחניון.

הוראות נטרול המנוע במצב של הפסקת חשמל

1. הכנס המפתח בוקסה על אום קונטרא חיצוני בלבד אשר בחזית המנוע בחלקו התיכון וסובב בעזרת המפתח רביע סיבוב נגד כיוון השעון.
2. הכנס המפתח על אום פנימית וחיצוני אשר בחזית המנוע בחלקו התיכון.
סובב בעזרת המפתח סיבוב שלם נגד כיוון השעון.
3. במצב זה המנוע מנוטרל - פתח את השער בכוח יד ולווה אותו לפתיחה מלאה.
4. בעזרת המפתח הדק את האום הפנימי ואחריו הדק את האום קונטרא.
5. במצב זה השער משולב- יצא את המפתח מהמנעל.
6. בחזרת החשמל - לחיצה על השולט / לחצן השער יחזיר לעובדה

[שערים חשמליים](#) [מחסומים חשמליים](#) [דלתות אוטומטיות](#) [תריסים חשמליים](#)

03-6545000

גרסה : 1.0

תאריך:

15/07/2011

עמוד : 2

הוראות נטרול המנווע במצב של תקלת

1. הכנס המפתח בוקסה על אום קונטרא חיצוני בלבד אשר בחזית המנווע בחלקו התיכון וסובב בעזרת המפתח רביע סיבוב נגד כיוון השעון.
2. הכנס המפתח על אום פנימית וחיצונית אשר בחזית המנווע בחלקו התיכון.
סובב בעזרת המפתח סיבוב שלם נגד כיוון השעון.
3. במצב זה המנווע מנוטרל - פתח את השער בכוח יד ולווה אותו לפתיחה מלאה.
4. יצא את המפתח מתוך המנווע.
5. התקשר לחברתנו שערים (א-שער) בע"מ בטלפון 03-6545000 וודיעו על תקלת שירות.

[שערים חשמליים](#) [מחסומים חשמליים](#) [דלתות אוטומטיות](#) [תריסים חשמליים](#)