

גרסה : 1.0
תאריך: 15/07/2011
עמוד : 1

הנדון: הוראות נטרול מנוע לשער כנף STON300/400

הוראות לשימוש בעת הפסקת חשמל או תקלה בלבד, כשהשער החשמלי סגור ורוצים לאפשר את פתיחתו.

יש לבצע את הפעולות להלן:

1. הכנס את המפתח לצילינדר הנטרול.
2. סובב המפתח נגד כיוון השעון עד לגבול היכולת.
3. פתח את השער.

שימו לב:

לאחר פתיחת השער יש להחזיר את המנוע למצב משולב ולחזור על הפעולות בסדר הפוך.
עם חזרת החשמל, לחיצה על הלחצן בשלט רחוק תאפשר את סגירת השערים אחרי כדקה.

אזהרה:

במקרה של תקלה יש להשאיר את השערים מנוטרלים ולפנות לחברתנו להזמנת טכנאי שירות בטלפון: 03-6545000.