

גרסה : 1.0  
תאריך:  
עמוד : 1

## הנדון: הוראות נטרול מחסום זרוע חשמלי TELCOMA RAP

הוראות לשימוש בעת הפסקת חשמל או תקלה בלבד, כשהמחסום החשמלי סגור ורוצים לאפשר את תנועת הרכבים בחניון.

### יש לבצע את הפעולות להלן:

1. בעזרת המפתח החיצוני (מפתח אלן עם כיסוי שחור) יש לסובב בצד של גוף המחסום עד קצה היכולת (החזק חזק את המוט זרוע) 2. הרם את הזרוע עם הידיים כלפי מעלה

### שימו לב:

לאחר פתיחת המחסום יש להחזיר את המנוע למצב משולב ולחזור על הפעולות בסדר הפוך. עם חזרת החשמל, לחיצה על הלחצן בשלט רחוק יאפשר את סגירת המחסום זרוע אחרי כדקה.

### לידיעה:

בהפעלה חשמלית אחרי נטרול צריך לאפשר למחסום להשלים מחזור אחד של לימוד איטי של הדרך.

### אזהרה:

במקרה של תקלה צריך להפסיק את המתח החשמל למחסום, להתקשר לטלפון: 03-6545000 לחברתנו להזמנת טכנאי שירות.



**03-6545000**

מקבוצת מנופי אבי

**שערים**

מחסומים « אוטומטיים » דלתות



[תריסים חשמליים](#)

[דלתות אוטומטיות](#)

[מחסומים חשמליים](#)

[שערים חשמליים](#)

שערים (אב-שער) בע"מ, דרך הסתת 19 חולון, טלפון **03-6545000** פקס **03-6339988**  
Shearim Ltd. pob 16 Azor 58190 Israel Tel 972-3-6545000 Fax 972-3-6339988  
Email: [info@shearim.co.il](mailto:info@shearim.co.il) [www.shearim.co.il](http://www.shearim.co.il)